Sitzheizung nach X Miinuten ausschalten / Fondsitzheizung nicht im RNS

Beitrag von "Maniac" vom 14. Januar 2018 um 20:54

Hallo zusammen,

habe die SuFu benutzt und in den 10 Ergebnisseiten kein Topic gesehen das zum Thema passt bzw. das eine behandelt ein ganz anderes Thema.

Habe zwei "Probleme":

- Meine Frau nutzt gerne die Sitzheizung und vergisst sie dann sehr gerne auszuschalten.
 Das automatische herunterschalten von 3 auf 2 und von 2 auf 1 habe ich mit VCDS bereits aktiviert. Gibt es eine Möglichkeit dies auch automatisiert auf "0" zu schalten?
- Im Fond habe ich auch eine Sitzheizung verbaut (gemäss fahrzeugindividuellen Informationen die Nr. 4A4 und "Familie" SIH). Die Schalter hinten sind auch vorhanden, bloss kann ich im RNS die Sitzheizung hinten nicht anwählen wie auf Seite 17 der Anleitung "VCDS Programmieruung für den Touareg II (7P)" dargestellt: Sitzheizung hinten.jpg

Wie bekomme ich die Option angezeigt?

Für Lösungen bedanke ich mich bereits jetzt

Maniac