

# Richtige Desinfektion der hinteren 4c Klimaanlage

Beitrag von „coala“ vom 6. Mai 2018 um 12:26

Servus Michael,

jetzt zu deinen Fragen:

Am hinteren Klimasteil gibt es keinen Filter. Es wird stets Umluft aus dem Fahrgastraum angesaugt und am Verdampfer anhaftende Verschmutzungen werden zusammen mit dem abtropfenden Kondensat "abgewaschen". Wenn du die üblichen Desinfektionssprays (Desinfektionsaerosol, Verteilung im Innenraum) verwendest, dann wird der hintere Verdampfer automatisch mit desinfiziert - "SYNC-Funktion" für Klima aktivieren nicht vergessen.

Grüße  
Robert