Lenkradheizung VW Touareg II

Beitrag von "coala" vom 23. Oktober 2018 um 18:06

Servus,

na dann beantworte ich sie dir eben noch explizit: So lange die Temperatur des Lenkrads nicht oberhalb von 27 °C liegt, wird nach Einschalten der Lenkradheizung immer geheizt - egal ob Sommer oder Winter. Nur die Ist-Temperatur des Fühlers im Lenkrad ist hier ausschlaggebend.

Du kannst also davon ausgehen, dass du ein wie auch immer geartetes Problem hast, falls dieses Ausstattungsmerkmal tatsächlich ab Werk verbaut ist und nicht jemand mit VCDS an den Codierungen gespielt hat.

Grüße

Robert