

Startautomatik und der Bremslichtschalter

Beitrag von „coala“ vom 4. August 2019 um 19:24

Servus Konstantin,

für die normale Betriebsbremse (also das Bremspedal) ist bei deinem Fahrzeug kein mechanischer Bremslichtschalter am Pedal verbaut. Die Auswertung "Bremsse betätigt oder nicht" erfolgt über einen elektronischen Bremsdruckgeber, welcher bei diesem Baujahr im ABS-Hydraulikaggregat verbaut ist.

Grüße
Robert