

Sicherung Beleuchtung fliegt immer wieder raus....

Beitrag von „Eukalyptose“ vom 20. November 2019 um 21:14

Liebe Touareg-Freunde,

seit März habe ich einen T1 (2.5 TDI) Bj. 2005. Bin sehr zufrieden mit dem Wagen, trotz Laufleistung >250t super Zustand. Ein besseres Auto hatte ich bisher echt noch nicht!

Nun steht der nächste TÜV vor der Tür und gerade jetzt taucht auf einmal ein Problem auf, das ich nicht gelöst kriege:

Beim Kauf im März sah man den Brennern schon ihr Alter an, hatte mich (und den Kaufpreis) entsprechend auf Wechsel eingestellt. Anfang November war es soweit, während der Fahrt ging das Abblendlicht Fahrerseite aus.

Brenner (ganze Einheit mit Vorschaltgerät) wurden beidseitig in der Werkstatt getauscht. Die Sicherung 17 hatte es rausgehauen, auch die wurde getauscht.

Rund 2 Wochen alles gut, ich war sehr angetan von der besseren Lichtausbeute. Dann plötzlich, beim Geben von Lichthupe - Zack, Sicherung wieder raus, Licht vorne links wieder aus.

Habe erstmal geflucht. Neue Sicherung rein, Licht ging wieder. Der neue Brenner war es also an sich schonmal nicht.

Zur Werkstatt zurück, die haben Fehlerspeicher ausgelesen (keine Ergebnisse solange die Sicherung intakt ist) und alle Kabel und Stecker kontrolliert. Nichts porös, alles sitzt augenscheinlich fest. Da ich eh über's lange Wochenende weg war, haben sie den Wagen da behalten und nach Absprache einige Testfahrten gemacht. Mit Lichthupe und länger eingeschaltetem Fernlicht (auch im strömenden Regen...) ließ sich der Fehler nicht provozieren. Ebenso wenig mit eingeschalteten Blinkern, laufendem Radio, Heizung und Scheibenwischer (so von wegen bekannter Batterie-Sensibilität beim Touareg).

Montagabend habe ich den Wagen wieder abgeholt, getestet - Abendlicht, Fernlicht, alles wunderbar.

Eben Überlandfahrt - Fernlicht eingeschaltet, ZACK! Sicherung wieder durch.

Habe dann noch Folgendes versucht:

- Lichtschalter getauscht, da zufällig noch einen zweiten da gehabt hatte, da mir meiner etwas ausgelutscht vorkam: Kein Unterschied, Sicherung kommt sofort wenn ich das Fernlicht betätige

- Wenn der Wagen in Standlicht ist (also Abblendlicht aus), und ich dann Lichthupe betätige, funktioniert alles wunderbar, die Sicherung bleibt heile

- Da neulich auch die Sicherung vom Zigarettenanzünder kam, hab ich da mal alle Verbraucher abgemacht (man weiß ja nie....). Das machte keinen Unterschied, bei Fernlicht flog die Sicherung wieder raus. (Okay, war auch unwahrscheinlich...)

Wie würdet ihr jetzt vorgehen? Welche Verdachtsdiagnosen könnte man abarbeiten? Ich habe die Suche betätigt und bin über viele Dinge gestolpert (Steuergerät, Fernlichtblende, ...). Wäre auch der Wipphebel eine Option (wobei ich mir dann das sporadische nicht so erklären könnte).

Wo würdet ihr anfangen zu suchen/messen/tauschen?

Bin für Anregungen und Denkanstöße dankbar.

LG,
Eukalypse