

Kein Ton und Sicherung brennt durch, gelöst

Beitrag von „Todi“ vom 26. Januar 2020 um 16:57

Servus David,

wenn eine neue Sicherung sofort wieder durchbrennt lässt das doch sehr eindeutig auf ein defektes Kabel (z.B. Isolation durchgescheuert) oder ein defektes Gerät in dem betreffenden Stromkreis schließen. Es wird dir daher wohl nichts anderes übrig bleiben, als den entsprechenden Kabelbaum zu prüfen/durchzumessen bzw. durch abstecken der betreffenden Geräte herauszufinden, in welchem der Fehler liegt.

ich würde zudem als erstes den Fehlerspeicher auslesen um ggfs. den Fehler besser eingrenzen zu können

Gruß

Todi