

# Luftfahrwerk geht an HR nicht runter

Beitrag von „-Stefan-“ vom 28. Februar 2020 um 15:49

Hallo hallo ich habe da mal ein Problem

Habe mich gestern etwas im Wald festgefahren und konnte mich nicht mehr befreien durch eigene Kraft.

Habe die gesamte rechte Seite im Erdreich vergraben und nun fährt das Federbein hinten rechts nicht mehr runter, alle anderen tuen ihren Dienst.

Kann ja dann nur am Luft ablassen liegen!?!? Und bis zu diesem Ventil (oben am Federbein mit dem gelben Schlauch) ist kein Dreck gekommen!!

Wie und was kann ich kontrollieren und nachsehen in Eigenregie???

Hebebühne und VCDS mit wenig Erfahrung sind vorhanden !!!

Wagen ist auch schon untenrum befreit von Dreck!!

Hilfe!!!

Mit freundlichen Grüßen

Stefan