

# Sitz-Lenkrad Komfortausstieg...

Beitrag von „wwdi“ vom 3. Mai 2020 um 21:06

Hallo in die Runde,

habe das große Memorypaket (MJ 2011, Memory f. Fahrer- u. Beifahrersitz, elektr. Lenksäule).

Bei mir fährt das Lenkrad nach oben, sobald die Zündung ausgeschaltet wird. Der Sitz verbleibt in der gespeicherten Position (bewegt sich also **nicht**).

Mir wäre übrigens beim Stöbern in VCDS auch keine Möglichkeit aufgefallen so eine Option zu aktivieren.

Grüße

Markus