

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „coala“ vom 15. Mai 2020 um 10:38

Servus Andreas,

ich weiß jetzt, mangels Vergleichsmöglichkeit, natürlich nicht, ob dieser Geschwindigkeitswert an das Stg. übergeben und relevant ist. Wäre es aber so, dann täte es zum beschriebenen Verhalten passen, dass du zwar manuell Fernlicht aktivieren kannst, dies automatisch aber nicht funktioniert. Wenn ich mich recht entsinne, liegt die Freigabe-Geschwindigkeitsschwelle für den DLA bei 60 km/h oder zumindest nah an diesem Wert.

Grüße

Robert