

Motor ist inkontinent

Beitrag von „coala“ vom 27. Mai 2020 um 22:13

[Zitat von micha912](#)

Hallo Robert, das kann ich bei mir nicht bestätigen. Hier muss man die Gummitülle um den Tankanschluss abziehen [...] sagt Erwin.

Servus,

"mein" erWin sagt beim MKB von Igors Fahrzeug eben, dass der Einfüllstutzen in der Reserveradmulde sitzt. (Es sind - je nach Baustand - zwei Varianten möglich.) Ob es nun bei Igors Fahrzeug stimmt oder nicht, das würde ein Blick dorthin verraten...

Grüße

Robert