

Sporadische Verstellung des Fahrersitzes und dem Lenkrad nach dem öffnen der Fahrtüre

Beitrag von „Snowman24“ vom 6. Juni 2020 um 18:27

Hallo Hannes,

danke für Deine schnelle Antwort.

Nein, die ist eben nicht eingeschaltet. Das ist doch der kleine runde Schalter seitlich am Lenkrad, dort wo man die Lenkrad-Position einstellen kann?

Der ist definitiv nicht gedrückt.

Grüße