

Austausch Bremsbeläge / Bremsscheiben

Beitrag von „macko“ vom 5. August 2020 um 09:20

[Zitat von pe7e](#)

Hi,

Der Belag mit dem Schleifkontakt ist normalerweise der Innere...

Moin,

ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen 7L handelt. Da ist es nicht so, der überwachte noch inneren und äußeren Belag. Erst mit dem 7P wurde nur noch der innere überwacht.

Außer man verbaut die Sensoren aus dem 7L auch beim 7P, was technisch ohne Probleme funktioniert. 😊

Gruß

Marco