

Schlechte Bremswirkung

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 27. August 2020 um 11:11

Hallo zusammen

Das wäre mir jetzt aber auch ein ganz neues Verfahren. Und an den Bremsanlagen, der Hydraulik und der Luft hat sich eigentlich nix wesentliches in dieser Richtung verändert.

Und laut dem Reparaturleitfaden Touareg 2003 -> Ausgabe 07.2009 steht auch geschrieben (Zitat):

4.1.2 Entlüftung(Normal)

Den Arbeitsablauf zum Entlüften der Bremsanlage genau einhalten

An Brembosätteln sind 2 Entlüftungsventile vorhanden.

Immer an beiden Entlüftungsventilen entlüften

Zuerst am äusseren Entlüftungsventil entlüften

- Schliessen Sie das Bremsen- Füll- und Entlüftungsgerät - VAS 5234 - oder - V.A. G 1869- an.

- Entlüftungsvertil in der vorgeschriebenen Reihenfolge öffnen und Bremssättel entlüften.

1 - Bremssattel hinten rechts

2 - Bremssattel hinten links

3 - Bremssattel vorn rechts

4 - Bremssattel vorn links

Geeigneten Entlüfterschlauch verwenden. Er muss straff auf dem Entlüftungsventil sitzen, damit keine Luft in die Brmesanlage gelangen kann.

Entlüftungsventile eines Bremssattels bei aufgestecktem Schlauch der Entlüfterflasche so lange geöffnet lassen, bis blasenfreie Bremsflüssigkeit ausströmt.

Ich hab nix gefunden wie man rückwärts entlüftet!

Viel Erfolg und und lass uns daran teilhaben!

LG