

Diesel Luft Standheizung aufrüsten

Beitrag von „struong“ vom 7. Oktober 2020 um 15:12

Hallo Zusammen

Danke für deine Ausführungen FrankS!

Ich werde wohl am besten im Innenraum irgendwo das Ganze verbauen resp. einen Platz suchen.

Habt ihr eine Ahnung wo ich zum Beispiel in der Reserveradmulde im Kofferraum oder Fussraum des Beifahrers direkt durch das Blech Abgase resp. Ansaugluft raus und rein führen kann?

Oder gibt es irgendwo noch Platz hinter der Seitenverkleidung Kofferraum? Ich habe eine 4-Zonen-Klimaanlage, die auf der linken Seite verbaut sein sollte?!

Oder hat jemand eine Skizze, was für Komponenten direkt unter der Reserveradmulde oder dem Fussraum Beifahrer sitzt?

Besten Dank für eure Unterstützung

Gruss struong