Was bedeutet doch diese Warnung?

Beitrag von „coala“ vom 30. Oktober 2020 um 17:18

[Zitat von FrankS](#)

Wird das immer angezeigt, wenn eine Geschwindigkeitsbeschränkung kommt oder nur dann, wenn man aktuell schneller fährt als die anstehende Beschränkung? In dem Beispielfeld ist ja die aktuelle Beschränkung 80km/h, die aktuelle Geschwindigkeit aber nur 60. [...]

Servus Frank,

das wird nur angezeigt (und bei aktiver Funktion im Gaspedal "geklickt"), wenn man schneller ist, als die vorausliegende Geschwindigkeitszone. Im Bild gilt zwar laut VZE 80 km/h, aber eben nur im Moment. Die vorausliegende Zone wird eben darunter liegen, ich vermute, es wird eine Ortschaft sein, die dann 50 km/h verlangt.

Grüße

Robert