## **Navi Software**

## Beitrag von "micha912" vom 11. Februar 2021 um 19:55

Das bekommst Du ganz einfach raus. Leg eine Musik-CD ein. Wenn sie spielt, ist es ein CD-Laufwerk, die RNS2 DVD konnten keine Musik-CD´s abspielen. Danach richtet sich dann auch, ob Du eine Navi-CD oder DVD brauchst. Man kann es auch an der unteren Tastenreihe unterscheiden, aber da müsste ich nachschauen. Die DVD Version hatte glaub ich die AUX Taste in der Mitte, die CD Version die TELE Taste.

Kartenmaterial gibts bei diversen Anbietern. Als CD war die letzte Version Blaupunkt Teleatlas DX 2013-2014, als DVD Blaupunkt Teleatlas EX-V VX 2019 V17. Gibts beides noch neu und die Firmware wird zumindest bei der DVD auch aktualisiert.

Ab 2006 gab es nur noch DVD.

Micha