

# Luftfahrwerk - Einstellung

**Beitrag von „IGOR\_V10“ vom 15. Februar 2021 um 18:23**

Moin, ich denke das könnte auch davon abhängen in welchem Modus man unterwegs ist. Ich fahre oftmals im sportmodus und beim abschließen fährt der Wagen immer hoch. Er fährt allerdings erst runter wenn der Wagen gestartet wird, nicht beim aufschließen. Ansonsten regelt er immer mal wieder hoch und runter zwischendurch.

Gruß

Igor