

Automatische Umluft funktioniert nicht

Beitrag von „Turbina“ vom 27. Februar 2021 um 10:24

Die Klimaanlage muss zwingend aktiviert sein und laufen, daher auch die Frage ob AC aktiviert ist bzw ECON deaktiviert.

Solche manuellen Eingriffe verhindern viele Funktionen der Automatik.

Hintergrund, bei Umluft würden die Scheiben innerhalb weniger Sekunden ohne Klimaanlage beschlagen. Kennt man von früher noch.

Die Klimaanlage trocknet die Luft.

nebenbei erwähnt, der Klimakompressor läuft immer mit. AN oder AUS wie früher gibt es nicht mehr. Das sind voll geregelte Kompressoren die Ihre Last zwischen 5-100% regeln über Taumelscheiben mit Pendelhubkolben.

Bei AC aus bzw ECON an habe ich also nicht weniger Verschleiß oder ähnlichen Nutzen.

Lediglich wenn man von der Klima krank wird zb, lohnt es sich.