Luftfahrwerk reagiert nicht und ist auf Beladen runtergefahren . Kompressor neu . Trotzdem keine Regulation der Höhe .

Beitrag von „pe7e“ vom 21. März 2021 um 12:05

Hallo Paddy (manges Namen und Vorstellung...),

1. ein gesunder Touareg verliert keine Luft
2. der Kompressor ist nicht der Grund für den Luftverlust, er ist der Leidtragende der ständig nachpumpen muss und durch diesen Dauerbetrieb kaputt geht. Dafür ist der Kompressor nicht ausgelegt
3. Finde die Ursache für den Luftverlust - das kann folgendes sein - Restdruckhalteventile, Leitungen, Steuerblock, Druckspeicher
4. stelle den Luftverlust ab
5. erst dann reparierst du den Kompressor
6. Gas oder Flüssigkeiten gehören nicht in den Kompressor und müssen auch nicht während der Fahrt zugegeben werden
7. schildere das Problem genauer um die Ursache besser einzuschränken.... Senkt er sich insgesamt ab oder nur ein Rad oder 2 Räder?

Gruß Peter