meine Fehler

Beitrag von „yaandy“ vom 23. September 2021 um 15:14

[Zitat von SwissT](#)

Hallo yaandy

Die beiden Batterien werden im Fahrbetrieb zwar geladen, nicht jedoch wenn du im Stand eine Batterie mit dem Ladegerät auflädst. Dann wird nur diejenige geladen, an der du das Ladegerät hast.

Werden nach dem Starten beide Batterien verbunden, kann es schon sein, dass deine zweite, ungeladene Batterie, dir die Spannung wieder zusammen reisst und der Fehler erneut gesetzt wird. Kann vor allem dann auftreten, wenn diese zweite Batterie einen Zellenschluss hat.

Die Standheizung kann schon mal gesperrt werden, wenn die selten genutzt wird. Soweit ich weiss, kann man nach dem Freischalten einen Freischaltmodus starten. Genaueres sollte hier im Forum zu finden sein, nutz doch mal die Suchfunktion, da wirst du bestimmt fündig.

LG

Hallo SwissT,

danke für deine Antwort.

Ich habe mein CTEK-Ladegerät nicht direkt an die Batterie angeschlossen sondern an die Überbrückungskontakte im Motorraum.

Wie verläuft dann der Ladevorgang in diesem Fall, wird die Batterie in diesem Fall womöglich gar nicht geladen?

Dann werde ich heute Mal die Batterie im Kofferraum separat anschließen.

Berichte dann, wie es danach war.

Grüße

yaandy