## Gibt es, bevor die Batterien der RDKS leer werden, eine Warnmeldung im Kombiinstrument?

Beitrag von "coala" vom 10. November 2021 um 09:33

## Zitat von markus82

Laufleistung ist egal da die Sensoren ja immer Senden. [...]

Servus,

das ist so nicht richtig. Die Sensoren gehen nach einer Weile Fahrzeugstillstand (keine Bewegung erkannt) in einen stromsparenden Ruhemodus. Eben um die Batterielebensdauer durch den Entfall sinnlosen Sendebetriebs zu verlängern.

Grüße

Robert