

Bremsbeläge hinten wechseln

Beitrag von „Hannes H.“ vom 29. März 2022 um 12:02

[Zitat von Dogopit](#)

Hab ja Keyless, muss der Schlüssel in der Nähe vom Fahrzeug bleiben, wenn die Zündung aus ist, oder ist das egal, hoffe die Feststellbremse aktiviert sich nicht von selbst.

AutoHold musst du natürlich deaktivieren! Dann wird die Feststellbremse auch nicht automatisch aktiviert.