Reifendruckanzeige einblenden

Beitrag von „Hollowman“ vom 3. Oktober 2023 um 22:08

[IMG_3856.jpg](#)

Hallo Willy,

Zuerst musst du auf die Ansicht mit den Verbräuchen/ Fahrstrecke etc. - dann

die markierte Taste rechts auf dem Lenkrad, dann sollte es direkt der erste oder zweite Menüpunkt sein.

Gruß, Michael