

Welche Temperatur bei ECO ?

Beitrag von „Paso“ vom 10. November 2023 um 12:57

Hallo in die Runde,

ich habe schon viel gefunden, warum ECO erscheint, dass es von der Belegung der Sitze abhängig ist usw.

Was mich noch umtreibt, wisst ihr welche Temperatur bei ECO hinterlegt ist? Wenn ich meine 22 Grad einstelle ist das ja klar, lasse ich ECO auf der Beifahrerseite an, was macht er dann??Pustet er die gleiche Luft raus, nur ohne Klima??

VG.