

Lösung: Wenn sich der Fahrersitz absenkt

Beitrag von „Dieter131“ vom 20. Juli 2005 um 17:14

Zitat von adke

Den Hebel hochziehen(Sitz hochpumpen) und einfach richtung sitzfläche drücken(verbiegen).Dadurch klemmt sich der hebel in der unteren stellung fest und die oberkante des hebels kann beim aussteigen nicht mehr berührt bzw. nach unten (runterpumpen) gedrückt werden.

So und für alle jetzt noch bilder weil das immer besser ist als alles zu erklären.

Einmal originalstellung einmal "klemmstellung" einmal draufsicht.

Hallo Adke,

und wie oft kannst Du das wohl machen, bevor Du den Hebel in der Hand hältst ?:D

Gru

Dieter 