

Höhenmesser im Navi

Beitrag von „Rocky Mountain“ vom 18. September 2005 um 09:55

Der Höhenmesser im Navi bekommt seine Information doch über GPS.

Wird ein Signal empfangen, leuchtet die jeweilige Höhenangabe in orange und die Höhe wird permanent angepasst.

Empfängt er kein Signal, leuchtet die Zahl nicht in orange, sondern ist grau.

Mir ist nun aufgefallen, dass sich auch in diesem Zustand (ohne Empfang), die Höhe ständig ändert.

Hat er eventuell noch zusätzlich eine barometrische Höhenmessung, die in diesem Fall die Arbeit übernimmt?

Ist zwar nicht wirklich wichtig, aber zumindest interessant.