

Menüstruktur - Komfortsetup nicht vorhanden

Beitrag von „lillyfee“ vom 28. Februar 2004 um 11:53

Ansonsten die Batterie abklemmen : Hardreset

Es gibt auch Gerüchte, dass die Batterie Unterspannung hat, wenn der Menüpunkt "Komfort" verschwindet.

Grüsse