

Lautstärke der Freisprecheinrichtung

Beitrag von „andreas“ vom 13. September 2004 um 22:50

Gibt es:

Klang (Taste links unten am RNS mit den Noten drauf)

Einstellungen

Lautstärke

....

glaube ich mich von den heutigen Einstellversuchen am Leih-T. zu erinnern, bin aber zu faul um nochmal runterzulaufen.

Da kann man die verschiedenen Grundlautstärken (Radio, Navi, Telefon) einstellen.

Lauf Du und probier's. 😄

andreas