

Innenraumleuchten hinten zu dunkel / leuchten kaum

Beitrag von „donadi“ vom 22. Oktober 2019 um 18:17

Hallo Freunde,

mir ist vor einigen Monate aufgefallen, daß bei mir die hinteren Leuchten im Dachhimmel links wie rechts nicht funktionieren. Dachte mir erst mal nichts dabei und habe das Thema nicht weiter verfolgt. Jetzt bin ich letztens gefahren und Frauchen hat hinten eine Leuchte angemacht, weil sie mit dem Zwerg ein Buch schauen wollte. Tatsächlich hat die Leuchte geleuchtet, allerdings sehr schwach. Das kann nur bedeuten, dass an der Leuchte nicht genug Saft ankommt. Im Stand (Lima läuft nicht) reicht die Spannung überhaupt nicht, um die Leuchte zu sichtbarem Licht zu bewegen. Bei laufendem Motor reichen die 13,4V oder so gerade mal aus um sie schwach leuchten zu lassen.

Ich werde die Spannungen noch messen, welche an der Lampe ankommen, bin noch nicht dazu gekommen.

Hat jemand eine Idee, an welcher Stelle am ehesten so ein Übergangswiderstand herkommen kann? Viele Bewegliche Teile gibt es ja auch dem Weg zu den Leuchten nicht, wo ein Kabelbaum brechen könnte. Eigentlich garkeine...

Vielen Dank!