

Helligkeit der Umfeldbeleuchtung einstellen

Beitrag von „dirkti“ vom 25. Juni 2007 um 19:05

Hallo zusammen,

ist es möglich, die Helligkeit der Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln zu regulieren ? Ist bei mir nämlich recht dunkel. Kann das vielleicht der 😊 via Diagnosegerät ?

Schönen Abend !

Dirk

Beitrag von „EzioS“ vom 25. Juni 2007 um 19:39

Schon mal in dem Menü der MFA unter Komfort geguckt??



Beitrag von „dirkti“ vom 25. Juni 2007 um 20:17

[Zitat von EzioS](#)

Schon mal in dem Menü der MFA unter Komfort geguckt??



Hallo Ezio,

dort läßt sich die Helligkeit der *Fußraum*beleuchtung einstellen.

Grüße Dirk

Beitrag von „EzioS“ vom 25. Juni 2007 um 20:23

[Zitat von dirkti](#)

...Fußraumbelichtung einstellen...

Schon klar - Umfeldbeleuchtung scheinbar nicht.



Beitrag von „dirkti“ vom 25. Juni 2007 um 20:27

[Zitat von EzioS](#)

...- Umfeldbeleuchtung scheinbar nicht.



Trotzdem, danke für´s schnelle feedback 🙌

Beitrag von „salvatore“ vom 1. Juli 2007 um 15:32

Soweit ich weiß, geht das nicht.

Prüfe doch mal, welche Lämpchen verbaut sind; vielleicht kannst Du die auf Stärkere tauschen.