

# Umluft

## Beitrag von „stuempf“ vom 11. Februar 2004 um 18:40

Hallo Touareg-Freunde,

ich erinnere mich irgendwo gelesen zu haben, dass der automatische Umluft-Betrieb aktiviert wird wenn man

- a) Die Scheibenwaschanlage benutzt.
- b) Rückwärts fährt wegen der Abgase
- c) Wenn die Sensorik "schlechte Luft" wittert.

a,b macht er bei mir definitiv nicht. c) keine Ahnung

Meine Frage: wo steht das ? (oder habe ich das geträumt ) 😄

Funktioniert das bei euch ?

Stuempf

---

## Beitrag von „Heinz“ vom 11. Februar 2004 um 19:03

Hallo stuempf,

a) und b) kenne ich nicht. Habe ich auch noch nirgendwo gelesen. In beiden Fällen greift ja bei Bedarf c) und das funktioniert. Fahr mal bei Gelegenheit hinter einem älteren Diesel oder durch einen vielbefahrenen Tunnel.

gruß  
Heinz

---

## Beitrag von „eddy22“ vom 11. Februar 2004 um 21:27

Das habe ich auch irgendwo gelesen. Weiß auch nicht mehr, wo! 😊

---

## **Beitrag von „transfermarkt“ vom 12. Februar 2004 um 08:54**

Steht definitiv im Handbuch .  
Und zwar alle drei Varianten .

Frag mich aber jetzt nicht, auf welcher Seite .  
Vermutlich irgendwo im Bereich " Klimaanlage " .

---

## **Beitrag von „Athener“ vom 12. Februar 2004 um 15:37**

b) : funktioniert bei mir immer wenn ich rueckwaerts fahre. Man merkt es wegen des laueren Geraeusches der Lueftung. Es hat mich naemlich gewundert, deshalb an der Werkstatt nachgefragt.

a) funktioniert auch fuer 20 sec. lang (Es riecht aber trotzdem !)

c) Ich bin der Meinung, dass dies funktioniert nur wenn man die entsprechende Taste gedruickt hat.

---

## **Beitrag von „stuempf“ vom 13. Februar 2004 um 09:38**

ah genau. Im Handbuch stehts. Wer denkt schon an das Handbuch 😄

Das funktioniert bei mir definitiv nicht.

Stuempf

---

## **Beitrag von „mobilprofi“ vom 21. Februar 2004 um 17:00**

Ich habe die automatische Funktion immer aktiviert und bei funktioniert es genau wie im Handbuch beschrieben, ich finde die Funktion sehr gut. Ich kannte das schon, mein A8 hatte das auch schon.

Gruß  
mobilprofi