Der Henkel pfeifft bei Minusgraden

Beitrag von „Kong Racer“ vom 21. März 2007 um 15:09

Hi,

einfach Abstand zwischen den beiden verändern. Versuch macht klug !

Gruß
Niels