Helligkeit der Umfeldbeleuchtung einstellen

Beitrag von „salvatore“ vom 1. Juli 2007 um 15:32

Soweit ich weiß, geht das nicht.
Prüfe doch mal, welche Lämpchen verbaut sind; vielleicht kannst Du die auf Stärkere tauschen.