geruchsbelästigung

Beitrag von „Dicker2005“ vom 3. Juni 2008 um 08:17

Besonders bein ersten mal einschalten ! gel

Innenraumfilter wechseln (normal jährlich)
Dabei sollte man die Ab- und Zuluftwege entkeimen ,sonst hat man neuen Filter gleich wieder belagert (habe ich selbst erledigt) normal aber in Werkstatt machen lassen.
wenn Klimaanlage über Winter nicht läuft passiert dies.Sollte man auch im Winter ab und zu mal einschalten.