Berganfahrassistent

Beitrag von „weide_de“ vom 16. November 2004 um 19:09

Tipp, das geht bein Schaltgetrieb nur, wenn vorher ein Gang eingelegt war, der Dicke hält dann nur mit etretener Kupplung, beim Kommenlassen der Kupplung und leichtem Gasgeben gibt es dann einen spürbaren Ruck, wenn der "Assistent" die Bremse löst.