zuheizer kontrollieren?

Beitrag von „coala“ vom 15. Oktober 2009 um 09:29

> Zitat von macko
>
> ...gibts da noch nen Zusammenhang zwischen der Econ Taste und dem Zuheizer? Hab gestern mal beides probiert, brachte aber nix...
>
> gruss
> marco

Beim T gibts keinen Zusammenhang mit der Taste. Der Zuheizer springt nur unter folgenden Bedingungen an:

- Außentemperatur < 10°C unmittelbar beim Start. (Z.B. in der 20°C warmen Garage gestartet und dann ins kalte Freie gefahren, dann bleibt der Zuheizer leider aus...)

- Tankfüllstand nicht auf "Reserve"

- Motor muß (relativ) kalt sein. Grenzwert liegt nach meinen groben Beobachtungen ungefähr bei 70 - 80° C Kühlwassertemperatur.

Grüße
Robert