WLAN im Touareg aktiviert...

Beitrag von „Humvee“ vom 18. Juli 2014 um 08:53

Hallo,
meine Codierung bezieht sich auf das RNS510 und die orig. PFSE,
solltest du jetzt eine neuere PFSE 3C8 035 730 C oder D verbaut haben, ist die Codierung von der PFSE etwas anders.
Diese kannst du aber leider im T nicht codieren, da müsstest du die PFSE vorher in einem anderen Fahrzeug neuerer Generation einbauen
und dann erst in den T einbauen, so wie Hannes es z.B. gemacht hat.