Bremsbeläge von Firma A und Verschleißwarner von Firma B

Beitrag von „clubchef“ vom 12. März 2016 um 21:37

Hallo zusammen!

Mal 'ne blöde Frage: Ich habe mir für meinen T passende Bremsbeläge von einem Markenhersteller rausgesucht, leider bietet dieser Hersteller
selber keine eigenen Verschleißwarner / Warnkontake an. Es ist aber zu lesen "Verschleißwarnanzeiger vorbereitet".

Kann ich hier einfach irgendwelche passenden Verschleißwarner / Warnkontake von einem anderen Hersteller nehmen?!

Mein T ist EZ 04.2008 2.1: 0603 2.2: AGQ PR vorne: 1LE PR hinten: 1KF

In meinem Fall handelt es sich um Beläge von Febi, selbst auf http://www.febi.com/febide/ sind keine passenden Verschleißwarner / Warnkontake zu finden.

Kann ich welche von ATE für die Beläge von Febi nehmen?!

Danke für konstruktive Antworten!