Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „MarBo“ vom 4. Dezember 2016 um 21:44

Falschbetanken heißt Superbenzin eingefüllt anstatt Diesel und dann den Motor gestartet. Da fehlt die schmierende Wirkung und dann hat es die Commonrailpumpe schnell zerstört.