Regensensor auf Intervall programmierbar?

Beitrag von „Laufi“ vom 15. Januar 2017 um 12:26

Hallo,
komisch, bei meinem 1/2008 T-rex muss er nur beim Anfahren angeschupst werden, sonst geht er erst nach ca 5 Km/h los.
Aber ansonsten mußte ich ihn nur einmal über das Stellrad für den Intervall auf meine Bedürfnisse/ Enpfindlichkeit eingestellt werden, und gut ist.
Funktioniert einwandfrei.
Wurden da unterschiedliche Sensoren verbaut? 😳
Gruß Andreas