OBD2 Schnittelle ist tot, welche Kabelfarbe?

Beitrag von „mark1“ vom 29. Dezember 2017 um 15:12

Da brauchst Du doch jetzt nur ein Messgerät dranhalten:
Can High ca. 1 Volt
Can Low ca. 4 Volt
Masse: 0 Volt (0 Ohm = Durchgang auf Karosserie)
Plus: 12 Volt

K und L Leitung brauchst Du nicht...

Gruss
MArk

P.S.: Can H/L hat nur Signal bei Zündung an...