Navigation - Darstellung im Infodisplay?

Beitrag von „Ecki“ vom 12. August 2019 um 10:33

Du kannst Dir in der Konfiguration des Cockpits in den Tacho oder den Drehzahlmesser in die Mitte die von Dir gesuchte Navigationsgrafik einblenden - da gibt es dann wieder den Pfeil nach links mit darunter stehender Entfernung