Apple CarPlay / Android Auto für das RNS 850 - erfolgreich eingebaut

Beitrag von „AndiHH“ vom 17. Januar 2020 um 07:19

Moin,

ich habe noch eine Frage zum Einbau.

Es wurden da, welche von PosiTap verwendet. Kann mir jemand erklären, warum da verschiedene, also einmal Blau und Rot verwendet wurden? Hat das was mit der Polarität oder Querschnitte zu tun? Wenn ich auf der Seite von PosiTap schaue, sehe ich nur die Angabe von 20-22AWG.

VG

Andi