Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „Fred2000“ vom 8. Mai 2020 um 08:39

> Zitat von coala
>
> Servus,
>
> ist die Funktion im Menü des RNS aktiviert? Bitte prüfe mal, ob der Haken in der betreffenden Checkbox gesetzt ist.
>
> Grüße
>
> Robert

Hallo Robert, ja, der Haken ist gesetzt, Nehme ich den raus dann verschwindet auch das A im Display.