Crashsensor Längsbeschleunigung

Beitrag von „Basti46120“ vom 24. August 2020 um 00:48

> Zitat von Bin-One1
>
> Guten Abend Robert
>
> Werde noch mal die Tür zerlegen und genau nachschauen
>
> Werde dir eine Rückmeldung geben
>
> Erst mal vielen Dank
>
> Lg
>
> Roland
>
> Alles anzeigen

Hallo Roland,

Der Sensor befindet sich Höhe B Säule unter dem Bodenbelag, nicht in der Türe.

Dazu muss das komplette Sitzgestell und der Teppich raus, also ned grad mal ne Arbeit für zwischendurch. Bei Fragen gerne per PN.