# Telefon auf Bluetooth umstellen

## Beitrag von „IngoM“ vom 28. Dezember 2020 um 18:34

Bin nicht sicher ob es hilft, aber Versuch mal bei Zündung an das RNS mit dem Klammergriff zu reseten. Beide Pfeiltasten und Taste i gleichzeitig drücken.