Zündschlüssel läßt sich oft nach dem Ausschalten der Zündung nicht abziehen

Beitrag von „Manitou“ vom 25. Januar 2021 um 12:27

OK ich sehe das wurde noch nicht gelöst.

Bei mir die letzten Tage auch das Problem dass der Schlüssel manchmal nicht entriegelt obwohl Ganganzeige auf P ist. Das geschieht ja gleichzeitig mit dem Aktivieren des Lenkradschlosses. Achtung, das ist kein mechanisches Problem, welches durch "Herumwackeln" gelöst werden kann - die Schlüsselverriegelung öffnet nicht, was man ja deutlich hört.

Also hat jemand dieses Problem schon gelöst oder müssen wir echt beim Maskierten nachfragen?

Vielen Dank für die Hilfe

Peter