Licht- und Sicht- Paket

Beitrag von „dummytest“ vom 3. April 2005 um 10:58

> Zitat von Thomas TDI
>
> Woran merkt ihr denn, dass das Licht bei eingeschalteter Automatic an ist? Ich sehe das immer nur zufällig, wenn ich an der Ampel hinter einem anderen Wagen stehe und die Scheinwerfer im Lack sehen kann.
>
> Thomas

z.B. an den beleuchteten Symbolen im Lichtschalter bzw. Multi-Funkt.Lenkrad (wenn vorhanden).

Bei eingeschaltetem Tagesfahrlicht gehen diese Lampen übrigens auch erst an, wenn es dunkel genug ist, obwohl das Licht aussen natürlich immer an ist.
Interessanterweise kannst du erst auf Fernlicht umschalten, wenn es dem Touareg dunkel genug ist (also die Automatik das Licht sowieso eingeschaltet hätte ohne Tagesfahrlichtschaltung). Diese Funktion ist klasse , man fährt somit nicht versehentlich am Tage auch noch mit Fernlicht rum, die blaue Kontrollleuchte ist nämlich am Tage kaum zu sehen.