Steckdose 230 V

Beitrag von „Kalli“ vom 8. Mai 2005 um 11:07

Die Info stimmt. Es werden nicht mehr als 150 Watt sein
Dann must Du selbst einen stärkeren Wechselrichter einbauen. Denke dabei auch an den FI-Schalter, Sicherungen, kurze Kabelwege und dicke Verbindungskabel zur Batterie.
Im Wohnmobil habe ich einen Wechselrichter mit 1500/2000Watt eingebaut. Funktioniert 1A.
Gruß Andreas