Kotflügel demontieren Baujahr 08 hilfe

Beitrag von „Crxpower“ vom 29. November 2016 um 23:57

Hallo muss den Kotflügel demontieren auf der Fahrerseite. Habe die oberen schrauben alle ab und unten die 2 unter der abdeckklappe.. Kann es sein da der Kotflügel nicht abgeht das er von ihnen noch geschraubt ist..sehe wenn ich schräg unter den zuheizer für die Standheizung schaue noch 8 er oder 10 er muttern..? Über infos wäre ich dankbar.grüße

---

Beitrag von „juma“ vom 30. November 2016 um 18:33

Servus,

KLICK hat, was du suchst...

Viel Erfolg!

Beitrag von „mark1“ vom 7. Dezember 2016 um 22:28

Es sind insgesamt 17 Schrauben:
6 von oben
2 unterhalb des Lampengehäuses
2 an der Unterkante Radlauf in der Nähe zur Fahrertür
6 von der Unterkante Radlauf INNEN senkrecht bis zur Oberkante
1 in der Türfalz, bei geöffneter Tür UNTER der Tropfenfangleiste zu finden

vorher
- Stosstange
- Standheizung
- Innenkotflügel ausbauen

Es gibt auch eine vorgeschriebene Anzugsreihenfolge, bei Bedarf schick mir eine PN mit Mailadresse

Gruss
Mark